


ITENS DO NEXSENSOR




CABO DOS SENSORES

Terá um cabo para os sensores da barra direita e outro para a barra esquerda




CABO DE TELA E ON/OFF

Essencialmente o cabo de Tela e ON/OFF são iguais. Porém, devem vir etiquetados para que não haja erro nas conexões




CABO DE VÁLVULAS

Neste cabo passará os sinais de barra (Sobe e Desce). Fique atento com a polaridade dos pinos do cabo em relação ao manche da máquina. Atente-se também para a cor do fio de cada acionamento (Será mostrado a seguir)




CABO DA VÁLVULA GERAL/VENTEIO

Neste cabo passará o sinal da válvula geral. Fique atento com a polaridade dos pinos do cabo em relação ao manche da máquina.



CABO Kit PONTA e Kit LUZ

Não é sempre que o VicSensor estará com os Kits Ponta e Luz. Apesar de ambos os cabos terem a mesma “cara”, o que muda é o tamanho do cabo. O Kit Ponta possui um cabo mais longo.



CABO DE BATERIA

Usado para alimentar o sistema. Fio Azul no Positivo da bateria e Fio Preto no Negativo