


CABOS E CONEXÕES

CABO DE VÁLVULA GERAL/VENTEIO



O DOITH MACHO do Cabo de VALVULA GERAL conecta-se no manche da máquina e o Conector DOITH FEMEA do Cabo de VALVULA GERAL conecta-se no BLOCO de válvulas no acionamento da GERAL

