



CABOS E CONEXÕES


CABO SENSORES



● Sensor Laser

CABO TELA e ON/OFF

CENTRAL : Tela e ON/OFF




Na central e na tela estarão evidenciados onde conecta-se cada um dos cabos acima. Lembre-se de etiquetar esses cabos caso não estejam etiquetados. Errar nesta conexão pode causar curto circuito no sistema.



■ Cabo TELA

■ Cabo ON/OFF

CABO BATERIA



Usado para alimentar o sistema. Fio Azul no Positivo da bateria e Fio Preto no Negativo